

GARMIN

GPSMAP® serie 62 manuale di avvio rapido



*Per l'uso con i dispositivi GPSMAP 62,
62s e 62st*

Operazioni preliminari

ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Al primo utilizzo del dispositivo, è necessario effettuare le seguenti operazioni per configurarlo e familiarizzare con le funzioni base.

1. Installazione delle batterie ([pagina 2](#)).
2. Accensione del dispositivo ([pagina 3](#)).
3. Acquisizione dei satelliti ([pagina 3](#)).
4. Registrazione di un waypoint ([pagina 5](#)).
5. Calibrazione della bussola ([pagina 6](#)).
6. Navigazione con il menu di ricerca ([pagina 8](#)).
7. Navigazione di un percorso ([pagina 8](#)).

Ulteriori informazioni

Per scaricare le versioni più recenti dei manuali, visitare il sito Web www.garmin.com.

Informazioni sulla batteria

Il dispositivo funziona con due batterie AA. Utilizzare batterie alcaline, NiMH o al litio. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare batterie NiMH precaricate o al litio.

Installazione delle batterie

1. Rimuovere il coperchio della batteria ruotando l'anello a D di 1/4 di giro in senso antiorario e sollevandolo.
2. Inserire le batterie rispettando la polarità.



3. Riposizionare il coperchio della batteria.

Per ottenere risultati ottimali, dopo l'installazione di nuove batterie, aggiornare il tipo di batteria nelle impostazioni del sistema ([pagina 10](#)).

Accensione e spegnimento del dispositivo

Tenere premuto .

Impostazione della lingua


1. Accendere l'unità.
2. Utilizzare il **selettore** per selezionare una lingua.

Acquisizione del segnale satellitare

L'acquisizione del segnale potrebbe impiegare 30–60 secondi.

1. Recarsi in un'area all'aperto.
2. Se necessario, accendere il dispositivo.
3. Attendere mentre il dispositivo è alla ricerca dei satelliti.



Un punto interrogativo lampeggia mentre il dispositivo individua la posizione.

4. Premere rapidamente  per aprire la pagina di stato della retroilluminazione.

Le barre GPS indicano la potenza del segnale. Quando le barre sono verdi, il dispositivo ha acquisito il segnale satellitare.

Pulsanti



	Tenere premuto  per attivare o disattivare il dispositivo. Premere rapidamente  per aprire la pagina di stato della retroilluminazione.
FIND	Premere FIND per aprire il menu di ricerca.
MARK	Premere MARK per salvare la posizione corrente come waypoint.

QUIT	Premere QUIT per annullare o tornare al menu o alla pagina precedente.
ENTER	Premere ENTER per selezionare le opzioni o per confermare i messaggi.
MENU	Premere MENU per aprire il menu delle opzioni della pagina attualmente aperta. Premere due volte MENU per aprire il menu principale (da qualsiasi pagina).
PAGE	Premere PAGE per scorrere le pagine principali (pagina 5).
Selettore	Premere verso l'alto, verso il basso, verso destra o verso sinistra per selezionare le opzioni dei menu e per spostare il cursore della mappa.
IN	Premere IN per ingrandire la mappa.
OUT	Premere OUT per ridurre la mappa.

Waypoint

I waypoint sono posizioni registrate dall'utente e memorizzate nel dispositivo.

Creazione di waypoint

1. Da qualsiasi pagina, premere **MARK**.
2. Selezionare **Fatto**.

Modifica di un waypoint

Prima di modificare un waypoint, è necessario crearlo.

1. Nel menu principale, selezionare **Waypoint Manager**.
2. Selezionare un waypoint.
3. Selezionare un attributo (ad esempio il nome o la posizione).
4. Inserire le nuove informazioni.
5. Selezionare **Fatto**.

Eliminazione di un waypoint

1. Nel menu principale, selezionare **Waypoint Manager**.
2. Selezionare un waypoint.
3. Premere **MENU**.
4. Selezionare **Elimina > Sì**.

Pagine principali

Le informazioni necessarie per utilizzare il dispositivo sono disponibili nelle seguenti pagine: mappa, bussola, menu principale e computer di viaggio.

Mappa

L'icona della posizione ▲ indica la propria posizione sulla mappa. Durante gli spostamenti, l'icona della posizione si sposta e viene visualizzato un registro traccia (sentiero). Sulla mappa vengono anche visualizzati nomi e simboli riferiti al waypoint.

Modifica dell'orientamento della mappa

1. Mentre si visualizza la mappa, premere **MENU**.
2. Selezionare **Imposta mappa > Orientamento**.
3. Selezionare un orientamento:
 - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare il nord nella parte superiore della pagina.

- Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la direzione corrente di viaggio in alto nella pagina.
- Selezionare **Mod. Autoveicolo** per una visualizzazione in prospettiva.

Misurazione della distanza

È possibile spostare il cursore sulla mappa per misurare la distanza dalla posizione corrente.

1. Mentre si visualizza la mappa, premere **MENU**.
2. Selezionare **Misura distanza**.
Il dispositivo inizia a calcolare automaticamente la distanza dalla posizione corrente.
3. Spostare il cursore su un punto da cui eseguire la misurazione.
La distanza viene visualizzata nella parte inferiore della pagina.
4. Premere **QUIT** per interrompere la misurazione.

Bussola

Durante la navigazione verso una destinazione, ▲ l'indicatore di rilevamento punta verso la destinazione, indipendentemente dalla direzione verso cui ci si sta spostando. Se l'indicatore di rilevamento punta verso la parte superiore della bussola elettronica, ci si sta muovendo in direzione della destinazione desiderata. Se punta in un'altra direzione, spostarsi verso tale direzione fino a quando la freccia punti verso la parte superiore della bussola.

Calibrazione della bussola

AVVISO

Calibrare la bussola elettronica all'esterno. Non sostare nelle vicinanze di oggetti che potrebbero influenzarne i campi magnetici, ad esempio autoveicoli, edifici o cavi elettrici in posizione elevata.

NOTA: la bussola a tre assi è disponibile solo con i dispositivi GPSMAP 62s e GPSMAP 62st.

Calibrare la bussola dopo lunghi spostamenti, in caso di cambiamento della

temperatura o di sostituzione delle batterie.

1. Mentre si visualizza la bussola, premere **MENU**.
2. Selezionare **Calibrazione bussola > Avvia**.
3. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Calibrazione dell'altimetro barometrico

NOTA: la pagina del grafico elevazione è disponibile solo con i dispositivi GPSMAP 62s e GPSMAP 62st.

È possibile calibrare manualmente l'altimetro barometrico se si conosce la quota o la pressione corretta.

1. Nel grafico elevazione, premere **MENU**.
2. Selezionare **Calibr. altimetro**.
3. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Computer di viaggio

Il computer di viaggio visualizza la velocità corrente, media e massima, il contachilometri parziale e altre informazioni utili.

Personalizzazione dei campi dati

È possibile personalizzare i campi dati visualizzati su ciascuna pagina principale.

Per le descrizioni dei campi dati, consultare il *Manuale Utente del dispositivo GPSMAP serie 62*.

1. Nella pagina principale, premere **MENU**.
2. Selezionare **Mod. Campi Dati**.
3. Selezionare un campo dati.
4. Premere **ENTER**.

Informazioni sulle tracce

Il dispositivo Garmin crea un registro traccia durante gli spostamenti. È possibile salvare queste tracce e raggiungerle di nuovo in un secondo momento.

Navigazione verso un waypoint mediante il menu di ricerca

È possibile utilizzare il menu di ricerca per trovare rapidamente waypoint, tracce, percorsi e coordinate salvati.

1. Da qualsiasi pagina, premere **FIND**.
2. Selezionare **Waypoint**.
3. Selezionare un waypoint.
4. Selezionare **Vai**.

Modifica del metodo di guida

È possibile selezionare un metodo di guida che utilizzi la modalità Linea Retta, che segua le strade o che visualizzi una richiesta ogni volta che si inizia la navigazione.

1. Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Calcolo Percorso > Metodo di guida**.
2. Selezionare un'opzione.

Creazione di un percorso

1. Nel menu principale, selezionare **Pianifica perc. > Crea percorso > Sel. primo pun.**
2. Selezionare una categoria.
3. Selezionare il primo punto nel percorso.
4. Selezionare **Utilizzare**.
5. Selezionare **Sel. punto succ.**
6. Ripetere le fasi da 2 a 5 fino al completamento del percorso.
Un percorso deve contenere almeno due punti.
7. Premere **QUIT** per salvare il percorso.

Navigazione di un percorso

1. Premere **FIND**.
2. Selezionare **Percorsi**.
3. Selezionare un percorso.
4. Selezionare **Vai**.

Uso di Punta e Vai

NOTA: la funzione Punta e Vai è disponibile solo con i dispositivi GPSMAP 62s e GPSMAP 62st.

È possibile puntare il dispositivo su un oggetto distante, ad esempio un ponte, bloccare la direzione, quindi creare un percorso per raggiungerlo.

1. Nel menu principale, selezionare **Punta e Vai**.
2. Puntare il dispositivo su un oggetto.
3. Selezionare **Mem. direz.** > **Imposta rotta**.
4. Utilizzare la bussola per raggiungere l'oggetto.

Montaggio del cinturino da polso

1. Posizionare il passante del cinturino da polso nell'apertura sulla parte inferiore del dispositivo.



2. Far passare il cinturino attraverso il passante e tirare.

Collegamento del moschettone per cintura



1. Posizionare il moschettone per cintura nei relativi alloggiamenti sull'elemento di montaggio.
2. Fare scorrere il gancio verso l'alto fino a farlo scattare in posizione.

Rimozione del moschettone per cintura

Sollevarre la parte inferiore del moschettone e spingere delicatamente verso il basso fino a sganciarlo.

Ottimizzazione della durata della batteria


Utilizzo dell'opzione di risparmio della batteria

Questa opzione consente di limitare il consumo della batteria aumentandone la durata.

Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Schermo > Risparmio batteria > Attivato.**

Riduzione della retroilluminazione

L'uso prolungato della retroilluminazione riduce drasticamente la durata delle batterie. È possibile regolare la luminosità e ridurre la durata della retroilluminazione.

1. Premere rapidamente  per aprire la pagina di stato della retroilluminazione.
2. Utilizzare il **selettore** per regolare la luminosità.

Regolazione della durata della retroilluminazione

1. Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Schermo > Timeout retroilluminaz.**
2. Selezionare un orario.

Selezione del tipo di batteria

1. Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Sistema > Tipo batteria.**
2. Selezionare **Alcalina, Litio** o **Ricaricabile NiMH.**

Conservazione a lungo termine

Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il dispositivo per diversi mesi. La rimozione delle batterie non comporta la perdita dei dati memorizzati.

Registrazione del dispositivo

Per un'assistenza completa, eseguire subito la registrazione in linea.

- Visitare il sito Web <http://my.garmin.com>.
- Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale o una fotocopia.

Reimpostazione del dispositivo

Se lo schermo o i pulsanti del dispositivo smettono di funzionare, è possibile reimpostare il dispositivo.

1. Rimuovere le batterie.
2. Reinstallare le batterie ([pagina 2](#)).

NOTA: in questo modo non vengono cancellati i dati o le impostazioni.

Aggiornamento del software

1. Visitare il sito Web www.garmin.com/webupdater.

2. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

NOTA: in questo modo non vengono cancellati i dati o le impostazioni.

Come contattare il servizio di assistenza Garmin

In caso di domande su questo prodotto, contattare il servizio di assistenza dei prodotti Garmin.

- Negli Stati Uniti, visitare il sito Web www.garmin.com/support oppure contattare Garmin USA al numero (913) 397.8200 o (800) 800.1020.
- Nel Regno Unito, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero 0808 2380000.
- In Europa, visitare il sito Web www.garmin.com/support e fare clic su **Contact Support** per informazioni sull'assistenza nazionale oppure contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241.

Garmin®, il logo Garmin e GPSMAP® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza il consenso esplicito da parte di Garmin.

Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati mappa) dei prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com.



© 2010 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan