

Anweisungen

WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem GPS-Produkt beiliegt.

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entnehmen auswechselbarer Batterien.

Wenden Sie sich zum ordnungsgemässen Recycling der Batterien an die zuständige

Abfallentsorgungsstelle. Material: Perchlorate – möglicherweise ist eine spezielle Handhabung erforderlich. Siehe www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Trennen des Sensors vom Clip

1 Drücken Sie die Lasche (1) auf dem Clip.



2 Heben Sie den Sensor (2) an, und lösen Sie ihn vom Clip.

Einlegen der Batterie

1 Lokalisieren Sie die runde Batterieabdeckung (1) auf der Rückseite des Geräts.



2 Drehen Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie sie abnehmen können.
3 Entfernen Sie die Abdeckung.

4 Setzen Sie die Batterie in die Abdeckung ein, wobei die Seite mit dem Plus nach innen zeigen muss.

5 Setzen Sie die Abdeckung wieder auf, indem Sie diese auf die Markierungspunkte (2) ausrichten und im Uhrzeigersinn drehen.

Installieren des Geräts

HINWEIS

Der Sensor sollte an einem sicheren Band oder einer sicheren Schlaufe angebracht werden.

Sie können den Sensor auch in einer äusseren Jackentasche tragen.

1 Platzieren Sie den Clip hinter das Band oder die Schlaufe.

2 Richten Sie die Pfeile am Sensor und am Clip aufeinander aus.

3 Lassen Sie den Sensor in den Clip einrasten.

Koppeln des Sensors mit dem Gerät

Bevor Sie Temperaturdaten auf einem kompatiblen GPS-Gerät anzeigen können, müssen Sie den Sensor mit dem Gerät koppeln. Im Folgenden sind Anweisungen für den fenix aufgeführt. Wenn Sie über ein anderes kompatibles Gerät verfügen, finden Sie Informationen im Benutzerhandbuch.

1 Entfernen Sie sich 10 m von anderen ANT+-Sensoren.

2 Schalten Sie das Gerät ein.

3 Das Gerät muss sich in Reichweite (3 m oder 9,8 Fuss) des Sensors befinden.

4 Wählen Sie die **orangefarbene** Taste.

5 Wählen Sie **Einstellungen > ANT-Sensor > tempe > Neue Su..**

Wenn der tempe gekoppelt ist, zeigt der fenix Temperaturdaten vom tempe und nicht vom internen Temperatursensor an. Weitere Informationen finden Sie im *fenix — Benutzerhandbuch*.

Tipps

- Achten Sie darauf, dass der Sensor Umgebungsluft ausgesetzt ist.
- Vermeiden Sie Orte, an denen der Sensor durch Sonnenlicht, Körperhitze oder andere Hitze- oder Kältequellen beeinflusst werden könnte.

Technische Daten

Batterietyp	Auswechselbare CR2032-Batterie, 3 Volt
Batterie-Betriebszeit	Bis zu 1 Jahr
Wasserbeständigkeit	Wasserbeständig bis 10 m (32,9 Fuss)
Betriebs-temperatur	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Funkfrequenz/Protokoll	2,4-GHz-ANT+-Funkübertragungsprotokoll

Eingeschränkte Gewährleistung

Für dieses Zubehör gilt die eingeschränkte Gewährleistung von Garmin. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/support/warranty.html.